Несмотря на то что осциллограф экранирован от помех -при работе с машиной располагайте осциллограф как можно дальше от двигателя, длины проводов датчиков вполне хватает чтобы он находился например в салоне или гдето рядом. Не рекомендуется располагать его под капотом на двигателе и вблизи ВВ проводов.