

Уберите заземление в розетке!!! Как сделать правильное заземление

Добавил(а) Administrator

11.08.08 12:17 - Последнее обновление 24.01.11 03:52

Неправильно сделанное заземление может быть причиной причиной зависания прибора а так же его поломки. Если вы используете стационарный компьютер и в розетке есть заземление - уберите его (при таком заземлении все помехи от машины **идут через прибор** по usb кабелю)

Сделайте хорошее правильное заземление, подключите его при работе с осциллографом в двух точках (проводом с сечением не менее 0.5)

- 1 . К точке подключение массы осциллографа к исследуемому авто
2. К корпусу разъема на самом осциллографе

Такое заземление существенно снижает уровень помех при работе.