


## Решение проблемы с отображением отчета во вкладке Электропитание ПО Diamag 2 под управлением ОС Windows 10.

В ПО Diamag 2 в версиях 2.0 и 2.1 при выполнении теста Электропитание в отчете возможно некорректное отображение текста как на картинке ниже.



Данная проблема также проявляется и при печати в ПДФ




При этом изменяя темы ПО Diamaq 2 ситуация не изменяется.

В чем же причина?


А причина кроется в масштабировании экрана Windows 10.

## Настройка масштабирования экрана Windows 10


На панели задач открываем панель уведомлений и выбираем плитку Все параметры




В меню Параметры Windows переходим в диалоговое окно Система



В диалоговом окне система в боковом меню выбираем пункт Дисплей и видим, что задан пользовательский коэффициент масштабирования. Это значит, что элементы экрана для лучшей читаемости будут увеличиваться на этот коэффициент.




Щелкаем по ссылке Отключить настраиваемый уровень масштабирования и выйти из системы.




После повторного входа в систему нужно установить масштаб 100%. Снова возвращаемся в диалоговое окно Дисплей (Панель уведомлений → Все параметры → Система → Дисплей).

В диалоговом окне Дисплей разворачиваем окно Масштаб и разметка




И меняем масштаб на 100%






Далее выходим и снова заходим в систему.

Открываем файл осциллограммы




Переходим во вкладку Электропитание и выполняем Анализ



Все встало на свои места.

Проверяем печать в ПДФ



И тут все замечательно